



**Wo ist Ihr Fahrzeug und seine Ladung...**

**miniDaT-WEB-e-Light**



sagt Ihnen das miniDaT-WEB-e-Light auf Knopfdruck\*. Es sagt Ihnen ausserdem

- ... wann und wie lange Ihr Fahrzeug genutzt wurde
- ... ob Ihr Fahrzeug den erlaubten Nutzungsbereich verläßt
- ... welcher Weg mit Ihrem Fahrzeug genommen wurde
- ... ob das miniDaT-WEB-e-Light von der Spannungsversorgung getrennt wurde

**Schnell, einfach, kostengünstig. Testen Sie uns!**

\*Wenn dort Mobiltelefonie (GPRS-Netz vorhanden) möglich ist.

## Wirklich ganz einfach:

- für den Zugriff auf die Fahrzeugdaten Ihres Fahrzeugs brauchen Sie nur einen Internetanschluß. Weltweit, sogar im Internetcafe an Ihrem Urlaubsort.
- Sie bezahlen per Jahresflatrate. Für den Einsatz in EU-Europa und der Schweiz. Dadurch gibt es keine finanziellen Überraschungen.
- Sie bekommen wann immer Sie wollen Standort und Betriebsdaten des Fahrzeugs.
- Sie können diese Daten selbstverständlich auch über einen WEB-Service in Ihre eigene Software übernehmen.
- Die Fahrstrecken werden im 5-Minuten-Intervall dokumentiert und sind so, bei täglicher Datenübertragung auf den Obserwando-Server, jederzeit nachvollziehbar.
- Der Einbau erfolgt verdeckt im Fahrzeug und ist sehr schnell erledigt:
  - Gerät montieren, die Antenne braucht frei Sicht zum Himmel
  - Anschluss an die Batterie
  - Einrichten der Maschine im Obserwando-Portal

## Noch ein paar technische Daten:

**Betriebsspannung:** 12VDC - 30VDV,  
mit Vorschaltgerät bis 150VDC oder 230VAC

**Stromaufnahme:** 30mA / 24VDC (Überwachung aktiv)

**Schutzart:** IP66

**Temperaturbereich:** +70°C / -20°C

**Gehäuseabmessung:** L\*B\*H (mm) = 120 \* 120 \* 30

**Antennendurchmesser:** 75 mm

Das miniDaT-WEB-e-Light kann fast überall eingesetzt werden. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern.

